

登録操作に
入られる前に



こちらでは操作方法をご説明しています。
操作に入られる前に、まずこの取扱説明書を読んで頂き、説明動画もご覧
頂いたのちに操作をはじめてください。

説明動画は
こちらから ▶
和気産業のYouTubeへ




8 指紋の登録方法

1 初めて指紋を
登録する



2 指紋を
追加登録する



指紋を登録する際のコツ
登録したい指でブルーライトが点灯するまでタップする時、だいたい
1秒間隔でタップしてください。

9 暗証コードの変更方法 (任意)

暗証コードを任意の数字に変更するメリットとは
任意の暗証コードを設定しておくことで、誰の指紋を
使用しても解錠出来なくなってしまった等の場合に、
登録していない指紋を使用して 緊急解錠 / 初期化する
ことができます。
(※任意に設定された暗証コードを忘れてしまうと、初期化
できなくなりますのでご注意ください)

■ 暗証コードを任意のコードに
変更する



暗証コードは
タップする回数で設定します。
2つのコードが必要で、
それぞれ1~9まで設定でき
ます。
例えば、3 5 に設定する
場合は、3回、5回 タップし
ます。
また、すでに暗証コードを設
定している場合は、設定した
回数をタップしてください。
(初期設定の 2 2 には設定
できません)




設定した
暗証コード

忘れないように、変更後の
暗証コードはメモに残し、
さらに写真でも残しましょう。





10 困った時

1 工場出荷時の
状態に戻す



2 任意の
暗証コードを
使用して、
緊急解錠 /
初期化する



この時 強制的に購入時の状態
に初期化され、すべての指紋
の登録が削除されていますので、
新たに指紋を登録しなおし
てご使用ください。
※指紋の登録を残したまま
緊急解除することはできません。